



BERKEY® LAKO ZAMJENJIVI ULOŽAK ZA TUŠ FILTER

Postavljanje

1. Rukom odvrnite poklopac kućišta sa tuš filtera
2. Uklonite stari uložak i zamijenite ga novim
3. Zavrnite poklopac kućišta ponovno na tuš filter (nemojte prejako stegnuti)

Dijelovi

- uložak filtera
- upute

Specifikacija

- visina 105.8mm x promjer 56,5mm
- Radni pritisak:
- 1,4 – 6,9 bar
- Radni temperaturni raspon:
- 4° - 48.9° C
- Optimalni pH raspon: 6,5 – 8,5

Mjere opreza

- Vijek trajanja filter uložka ovisi o kvaliteti ulazne vode
- Voda filtrirana tuš filterom ne preporuča se za piće
- Instalacija tuš filtera mora biti u skladu s državnim i lokalnim pravilnicima
- Ne preporuča se uporaba ventila za zatvaranje postavljenog između tuš filtera i glave tuša
- Ne koristiti pri tlaku većem od 6,9 bar
- Voda ne smije biti toplija od 48,9° C
- Ne postavljati na izravnom udaru sunčevih zraka
- Čuvati od smrzavanja

Vijek trajanja

Svaki uložak traje do 113.400L ili otprilike 1 g uobičajene uporabe.

Jamstvo

Berkey® lako zamjenjivi uložak za tuš filter pokriven je jednogodišnjim NMCL Limited jamstvom. Jamstveni rok teče s danom isporuke proizvoda.

VAŽNO! Isperite uložak prije prve uporabe

Kako bi izbjegli stvaranje mrlja, isperite uložak od ostataka ugljena. Nakon postavljanja, usmjerite glavu tuša prema neporoznom zidu tuš-kabine. Pustite vodu i ostavite da teče dok voda ne postane bistra (oko 3-5 minuta).